

FISHER & PAYKEL

ACTIVSMART™
EINBAUKÜHLSCHRANK

Modelle RS90A, RS80A und RS9120W

BENUTZERHANDBUCH

DE

INHALT

Einleitung	5
Sicherheits- und Warnhinweise	6
Modelle RS80 und RS90	10
Modelle RS9120W	12
ActiveSmart™-Sonderfunktionen	14
Bedienfeld	14
Externe Anzeige (Nur für Eis- und Wasser-Modelle)	15
System zur Luftfeuchteinstellung	16
Fast Freeze (Schnelles Einfrieren)	17
Ice On/Off (Eis ein/aus)	17
Ice Boost (Schnelles Eis)	17
Bottle Chill (Flaschenkühlung)	17
Betriebsanweisungen	18
Reinigung	23
Lebensmittelaufbewahrung	28
Warnmeldungen und Töne	29
Fehlerbehebung	30
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte	34
Service und Gewährleistung	35

Registrierung

Besuchen Sie unsere Website, um Ihr Gerät zu registrieren: fisherpaykel.com/register


EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Einbaukühlschranks von Fisher & Paykel.


Sie haben damit einen Kühlschrank der nächsten Generation von Fisher & Paykel erworben. Dank des neuen Designs lässt sich das Gerät schlank und nahtlos in Küchennischen integrieren oder an Küchenschränke anschließen und bietet durch die ActiveSmart™-Technologie eine herausragende Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel für die ganze Familie.

Ihr Leben entwickelt sich weiter - Ihr Kühlschrank auch. In diesem Bedienungshandbuch werden alle Funktionen des Kühlschranks für eine möglichst optimale Nutzung erläutert.


Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Einbaukühlschrank zufrieden sein werden.




RS80A




RS90A




RS9120W



RS80AU



RS90AU



RS9120WU

Hinweise: Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

WARNUNG!



**Gefahr von elektrischem Schlag
Vor der Benutzung des Geräts
die Sicherheits- und Warnhinweise
in diesem Bedienungshandbuch lesen.
Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr
von elektrischem Schlag, Feuer
und Verletzungen bis hin zum Tod.**



R600a

**Dieser Kühlschrank enthält das brennbare
Kühlmittel Isobutan (R600a).**

DIESES BEDIENUNGSHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

Das Gerät nur zu dem im Bedienungshandbuch beschriebenen Zweck verwenden.

Lesen Sie das gesamte Bedienungshandbuch. Wenn Sie nicht alle Anweisungen und Regelungen befolgen, kann dies zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bei der Verwendung des Geräts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, u.a.:

Allgemein

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Kühlschrank unter Aufsicht befüllen und ausräumen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Geräts nur unter Aufsicht vornehmen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig behindert sind, verminderte sensorische Fähigkeiten besitzen oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, wenn ihnen der sichere Umgang mit dem Gerät sowie die damit verbundenen Gefahren gezeigt oder erläutert wurden.
- Beim Aufbau des Geräts müssen die Installationsanweisungen des Herstellers hinsichtlich der Belüftung des Geräts und der Geräteumgebung beachtet werden.
- Um Gefahren durch Kippen des Geräts zu vermeiden, muss dieses entsprechend den Anweisungen fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, öffnen Sie alle Fenster, um den Bereich durchzulüften.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- In der Umgebung des Geräts keine elektrischen oder anderen Geräte einschalten, die Funken, Lichtbögen oder Flammen erzeugen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Die Wartung des Geräts darf nur von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker durchgeführt werden. In Queensland, Australien, muss der Servicetechniker über eine Lizenz zur Arbeit mit Gasleitungen oder eine Autorisierung zur Arbeit mit Kühlmitteln aus Kohlenwasserstoff verfügen, um Wartungen oder Reparaturen am Gerät durchzuführen, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen.

Elektrik

- Dieses Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden.
- Das Gerät muss vor der Verwendung gemäß den Installationsanweisungen installiert werden.
- Um das Gerät nach der Installation von der Stromversorgung trennen zu können, sollten Sie entsprechend den Verdrahtungsregeln zwischen Gerät und Steckdose einen Trennschalter installieren.
- Entfernen Sie bitte niemals den Stecker dieses Geräts durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Greifen Sie fest an den Netzstecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Abgenutzte oder beschädigte Stromkabel umgehend reparieren oder ersetzen. Das Kabel nicht mehr verwenden, wenn das Kabel selbst, der Stecker oder der Geräteanschluss Risse oder Brüche aufweist.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker ausgetauscht werden, da zum Austausch spezielles Werkzeug erforderlich ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird, wenn Sie das Gerät von der Wand entfernen.
- In den Fächern zur Lebensmittelaufbewahrung keine elektrischen Geräte verwenden.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Hinter dem Gerät keine Mehrfachstecker oder portable Stromversorgung aufstellen.
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht kühlt - z. B. wenn die Eiscreme schmilzt -, entnehmen Sie alle begrenzt haltbaren Lebensmittel und lagern Sie sie in einem anderen Gerät oder einer Kühlbox, um zu vermeiden, dass sie verderben. Rufen Sie umgehend einen Servicetechniker.

Wartung

- Das Gerät wird für gewöhnlich viele Jahre lang einwandfrei funktionieren, ohne dass Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Sollten jedoch bei Ihrem Gerät Schwierigkeiten auftreten, lassen Sie das Gerät bitte unverzüglich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker überprüfen. Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von ausgebildeten Servicetechnikern oder qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Das LED-Licht kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fisher & Paykel-Händler oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.

Reinigung

- Zum Reinigen des Geräts ausschließlich Reinigungsprodukte auf Seifenbasis verwenden.
- Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffteile des Geräts angreifen und beschädigen können.
- Verwenden Sie keine antibakteriellen Reinigungsprodukte, weder für die Innen- noch für die Außenseite des Geräts, da dadurch die Metallkomponenten rosten und die Kunststoffteile beschädigt werden können.
- Reinigen Sie regelmäßig die zugänglichen Abflusssysteme und die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es ab, entfrosten, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bildet.
- Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Benutzungsbandbuch im Abschnitt ‚Reinigung‘.

Entsorgung

- Bei der Entsorgung müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden:
 - Das entzündliche Kühlgas muss von einem qualifizierten Servicetechniker entfernt werden.
 - Der Schaumstoff zur Wärmedämmung enthält entzündliche Stoffe, die Gase abgeben können. Freiliegender Schaumstoff ist hochentzündlich und muss bei der Entsorgung mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
 - GEFAHR: Die Türen und Verkleidungen sollten entfernt werden, aber die Einlegeböden im Gerät verbleiben, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
 - GEFAHR: Kinder könnten im Gerät eingesperrt werden. Entfernen Sie die Türen und Verkleidungen, bevor Sie das Gerät entsorgen, aber lassen Sie die Einlegeböden im Gerät, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
- Wenden Sie sich an Ihre lokale Energiebehörde oder konsultieren Sie die lokalen Bestimmungen, um zu erfahren, wie Sie Ihr Altgerät entsorgen können.
- Ein von Fisher & Paykel geschulter Servicetechniker informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres alten Kühlschranks oder Gefriergeräts.

Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder darauf tropft.
- Keine explosiven Substanzen, wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas, im Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder entzündlichen Materialien in Ihrem Gerät auf. Diese könnten explodieren.
- Flüssigkeiten nicht in Glasbehältern einfrieren. Flüssigkeiten dehnen sich aus, wenn sie gefrieren, und können den Behälter zum Platzen bringen.
- Keine kohlenstoffhaltigen Getränke einfrieren, da der Behälter platzen könnte.
- Keine zu kalten Lebensmittel konsumieren. Lebensmittel, die direkt aus dem Kühlfach kommen, z. B. gefrorene Eiswürfel, könnten zu Beschädigungen an bloßer Haut führen.

Wasserfilter

- Der Wasseranschluss des Eis- und Wassergeräts muss von einem autorisierten Klempner oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden und den staatlichen und regionalen Gesetzen entsprechen.
- Installation und Verwendung **MÜSSEN** allen staatlichen und lokalen Bestimmungen entsprechen. Fragen Sie die Stadtwerke Ihres Ortes nach den entsprechenden Regelungen. Sie müssen bei der Installation der Wasserfilteranlage deren Richtlinien befolgen.
- **Um schwerwiegende Krankheiten zu vermeiden, die bis zum Tod führen können, schließen Sie den Wasserfilter nur an eine sichere Trinkwasserquelle an.**

Um das Risiko des Erstickens zu vermeiden:

- Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation des Wasserfilters NICHT an die Kleinteile gelangen.
- Wenn Sie die automatische Eismaschine nach längerer Nichtbenutzung wieder verwenden wollen oder das Eis einen unangenehmen Geschmack oder Geruch hat, entsorgen Sie das Eis aus dem Aufbewahrungsfach. Sollte das Problem weiter bestehen, ersetzen Sie den Wasserfiltereinsatz und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Vor der Verwendung des Eis- und Wassergeräts oder der automatischen Eismaschine“.
- Wenn der Wassertank längere Zeit nicht verwendet wurde oder einen unangenehmen Geschmack oder Geruch hat, spülen Sie das Wassersystem durch. Sollte das Problem weiter bestehen, ersetzen Sie den Wasserfiltereinsatz und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Vor der Verwendung des Eis- und Wassergeräts oder der automatischen Eismaschine“.
- Verwenden Sie bei der Installation des Geräts die neuen mitgelieferten Schläuche. Verwenden Sie NICHT etwaige bestehende Wasseranschlüsse.

Stromausfall – Lebensmittelsicherheit

- Keine tiefgefrorenen Lebensmittel, die vollständig aufgetaut sind, wieder einfrieren. Sie könnten gesundheitsschädlich sein. Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, wenn Sie aufgetaute Lebensmittel in Ihrem Gefrierfach entdecken:
- Eiskristalle sichtbar – Wiedereinfrieren möglich, aber nur für kurze Zeit.
- Aufgetaut, aber kühschrankskalt – Wiedereinfrieren nicht empfohlen. Früchte und bestimmte gekochte Speisen können wieder eingefroren werden, sollten aber so bald wie möglich verzehrt werden.
- Fleisch, Fisch, Geflügel – sofort verzehren oder vor dem Wiedereinfrieren kochen.
- Gemüse – wird für gewöhnlich welk und matschig und sollte weggeworfen werden.
- Aufgetaut und wärmer als 5 °C – alle Lebensmittel entsorgen.


Eismaschine

- Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Auswurfmechanismus der Eismaschine und stecken Sie Ihre Finger nicht während des Betriebs in die automatische Eismaschine.
- Keine Eiswürfel verwenden, die eine ungewöhnliche, meist grün-bläuliche Färbung haben. Wenn Sie eine solche Verfärbung beobachten, entsorgen Sie die Eiswürfel und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.

AUFBEWAHRUNGSFUNKTIONEN


Modelle RS80 und RS90

Kühlschranksaufteilung




Zubehör

- Halterungen für einzelne Flaschen




Gefrierfach



Zubehör

- Manuelles Eisfach mit Schlitz (Nur bei Modellen ohne Eis- und Wassergerät)



AUFBEWAHRUNGSFUNKTIONEN

KÜHLSCHRANKKOMPONENTEN

Behälter mit Deckeln zur Regelung der Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse

- Bewahren Sie Obst und Gemüse ausschließlich in speziellen Behältern ohne weitere Verpackung auf.
- Trennen Sie Obst und Gemüse, damit ethylenempfindliche Produkte nicht zu schnell reifen. Auf diese Weise können Sie sie länger aufbewahren.

Schmaler Behälter mit Deckeln zur Regelung der Luftfeuchtigkeit

- In dem schmalen Behälter können Sie längere Gemüsesorten aufbewahren, die nicht in die Behälter für Obst und Gemüse passen.
- Auch zur Aufbewahrung von Feinkost und Getränken oder zum Auftauen von Lebensmitteln geeignet.

Glasablagen

- Hitzebehandeltes Sicherheitsglas.
- Höhenverstellbar entsprechend den aufbewahrten Lebensmitteln.
- Die Ablagen mit halber Breite können auch nebeneinander angeordnet werden, um große Gegenstände wie Servierplatten abzustellen.
- Wenn Sie Gegenstände mit unterschiedlicher Höhe aufbewahren, können Sie den Stauraum maximieren, indem Sie die Ablagen mit halber Breite auf unterschiedlicher Höhe positionieren.

Käsefach und Türfächer

- Obere Fächer und Käsefächer (für Butter und Käse).
- Die mittleren Fächer eignen sich für allgemeine Lebensmittel, Saucen und Getränke.
- Die unteren Fächer sind für große Getränkebehälter oder für Getränke vorgesehen, die Sie häufiger aus dem Kühlschrank nehmen.
- Dank der durchsichtigen Fenster sehen Sie immer sofort, was sich in den Türfächern befindet.
- Anpassbare Türfächer mit Trennwänden.

Halterungen für einzelne Flaschen

- Können an den Fächern angebracht werden, um Flaschen aufzubewahren.
- Bewahren Sie Flaschen mit dem Hals zur Kühlschrankfront auf.
- Nicht verwendete Flaschenhalter können gestapelt werden, um den Stauraum zu maximieren.

GEFRIERFACHKOMPONENTEN

**Eismaschine
(Nur für Eis- und Wasser-Modelle)**

- Herausnehmbarer Eisbehälter.
- Hygienische Eisschaufel.


Gefrierfachbehälter

- Zur praktischen Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel.

AUFBEWAHRUNGSFUNKTIONEN


Modelle RS9120W

Kühlschranksaufteilung




Zubehör

- Halterungen für einzelne Flaschen




Gefrierfach



Zubehör

- Manuelles Eisfach mit Schlitz (Nur bei Modellen ohne Eis- und Wassergerät)



AUFBEWAHRUNGSFUNKTIONEN

KÜHLSCHRANKKOMPONENTEN

Behälter mit Feuchtigkeitsschlitz für Obst und Gemüse

- Bewahren Sie Obst und Gemüse ausschließlich in speziellen Behältern ohne weitere Verpackung auf.
- Trennen Sie Obst und Gemüse, damit ethylenempfindliche Produkte nicht zu schnell reifen. Auf diese Weise können Sie sie länger aufbewahren.

Schmaler Behälter mit Feuchtigkeitsschlitz

- In dem schmalen Behälter können Sie längere Gemüsesorten aufbewahren, die nicht in die Behälter für Obst und Gemüse passen.
- Auch zur Aufbewahrung von Feinkost und Getränken oder zum Auftauen von Lebensmitteln geeignet.

Glasablagen

- Hitzebehandeltes Sicherheitsglas.
- Höhenverstellbar entsprechend den aufbewahrten Lebensmitteln.
- Die Ablagen mit halber Breite können auch nebeneinander angeordnet werden, um große Gegenstände wie Servierplatten abzustellen.
- Wenn Sie Gegenstände mit unterschiedlicher Höhe aufbewahren, können Sie den Stauraum maximieren, indem Sie die Ablagen mit halber Breite auf unterschiedlicher Höhe positionieren.

Käsefach und Türfächer

- Obere Fächer und Käsefächer (für Butter und Käse).
- Die mittleren Fächer eignen sich für allgemeine Lebensmittel, Saucen und Getränke.
- Die unteren Fächer sind für große Getränkebehälter oder für Getränke vorgesehen, die Sie häufiger aus dem Kühlschrank nehmen.
- Dank der durchsichtigen Fenster sehen Sie immer sofort, was sich in den Türfächern befindet.
- Anpassbare Türfächer mit Trennwänden.

Halterungen für einzelne Flaschen

- Können an den Fächern angebracht werden, um Flaschen aufzubewahren.
- Bewahren Sie Flaschen mit dem Hals zur Kühlschrankfront auf.
- Nicht verwendete Flaschenhalter können gestapelt werden, um den Stauraum zu maximieren.

GEFRIERFACHKOMPONENTEN

Eismaschine (Nur für Eis- und Wasser-Mo- delle)

- Herausnehmbarer Eisbehälter.
- Hygienische Eisschaufel.

Gefrierfachbehälter

- Zur praktischen Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel.

ACTIVSMART™-SONDERFUNKTIONEN

Bedienfeld

Auf dem Bedienfeld können Sie alle Funktionen und Optionen Ihres Kühlschranks ansehen und ändern.



Für Eis- und Wasser-Modelle



Andere Modelle


FUNKTIONEN DES SMARTTOUCH™-BEDIENFELDS

	Compartment (Fach)	Zur Auswahl des Fachs, in dem Sie die Temperatur ändern möchten.
	Alarm mute (Alarmstummenschaltung)	Deaktiviert den Türalarm für 20 Minuten.
-	Colder (Kälter)	Senkt die Temperatur im Fach.
+	Warmer (Wärmer)	Erhöht die Temperatur im Fach.
	Fast Freeze (Schnelles Einfrieren)	Ermöglicht ein besonders schnelles Einfrieren, indem das Gefrierfach für 24 Stunden auf der niedrigsten Temperatur gehalten wird.
	Bottle Chill (Flaschenkühlung)	Zum schnellen Kühlen von Getränken in einer voreingestellten Zeit von 15 Minuten.
	Ice On/Off (Eis ein/aus)	Zeigt an, dass die automatische Eismaschine ein- oder ausgestellt ist.
	Ice Boost (Schnelles Eis)	Erhöht die Eisproduktion um bis zu 30 % und wird automatisch nach 24 Stunden deaktiviert.
	Tastensperre	Zum Sperren der Tasten auf dem Bedienfeld.
	Anzeige Filterwechsel	Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.
	Ruhemodus	Alle Alarmer, Lichter und Anzeigen werden für 80 Stunden deaktiviert.
	Stummenschaltung	Zum Stummschalten aller Tasten.

ACTIVESMART™-SONDERFUNKTIONEN

Externe Anzeige (Nur für Eis- und Wasser-Modelle)

Auf der externen Anzeige können Sie den Wasserspender sperren und sehen, wenn die Funktion „Bottle Chill“ (Flaschenkühlung) aktiviert ist oder der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.



FUNKTIONEN DER EXTERNEN ANZEIGE



Lock

Taste zur Sperrung des Wasserspenders und LED-Licht

Zur Sperrung/Entsperrung des Wasserspenders. Wenn der Wasserspender gesperrt ist, leuchtet die LED über der Taste auf.



Anzeige Flaschenkühlung

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Funktion „Bottle Chill“ (Flaschenkühlung) aktiviert ist, und blinkt, wenn das Getränk entnommen werden kann.



Anzeige Filterwechsel

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Wasserfilter ausgetauscht werden muss. Informationen zur Bestellung eines neuen Wasserfilters finden Sie online unter fisherpaykel.com.

System zur Luftfeuchteinstellung

Deckel zur Regelung der Luftfeuchtigkeit


Diese Deckel befinden sich auf den Obst- und Gemüsebehältern sowie auf dem kleinen Behälter Ihres Kühlschranks.

- Der Deckel schließt die Behälter luftdicht ab und sorgt für ein feuchtes Mikroklima, in dem Obst und Gemüse länger haltbar bleiben.
- Er verfügt über spezielle Rillen, in denen sich Feuchtigkeit sammelt, um zu verhindern, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondenswasser auf Obst und Gemüse tropft.

Feuchtigkeitsschiene

Die Behälter verfügen über eine verstellbare Feuchtigkeitsschiene, die Sie entsprechend dem aufbewahrten Obst oder Gemüse einstellen können.

- Wenn sich in den Behältern zu viel Wasser befindet (wegen hoher Luftfeuchtigkeit), können Sie die Schiene in Richtung des Obstsymbols (🍏) schieben, damit weniger Wasser auf die Lebensmittel tropft, und/oder gegebenenfalls das Wasser abwischen.
- Eine geringe Menge an Wasser in den Behältern ist jedoch bei der Lagerung von Obst und Gemüse von Vorteil.
- Stellen Sie die Schiene auf Gemüse (🥕), wenn Sie ethylen-empfindliches Gemüse wie Salat, Spinat, Brokkoli, Kohl oder Möhren aufbewahren.
- Stellen Sie die Schiene auf Obst (🍏), wenn Sie ethylen-empfindliches Obst wie Zitrusfrüchte, Kernobst oder einige tropische Früchte aufbewahren.
- Wenn Sie sowohl Obst als auch Gemüse aufbewahren, wird empfohlen, die Feuchtigkeitsschiene mittig einzustellen.
- Es wird empfohlen, Obst und Gemüse ausschließlich ohne Verpackung und in getrennten Behältern aufzubewahren.
 - Wenn Sie Obst und Gemüse separat aufbewahren, verhindern Sie, dass ethylen-empfindliche Lebensmittel zu schnell reifen. Auf diese Weise können Sie sie länger aufbewahren.



Grafik zur Regelung der Luftfeuchtigkeit

Fast Freeze (Schnelles Einfrieren)

Die Funktion „Fast Freeze“ (Schnelles Einfrieren) ermöglicht ein besonders schnelles Einfrieren, indem das Gefrierfach für 24 Stunden auf der niedrigsten Temperatur gehalten wird. Dadurch bleiben Frische, Textur und Geschmack während des Einfrierens erhalten.

- Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie  auf dem **Bedienfeld**. Das Licht über dem Symbol  leuchtet auf und zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist.

Ice On/Off (Eis ein/aus)

Die Eismaschine ist ausgeschaltet, wenn Sie den Kühlschrank nach der Installation zum ersten Mal einschalten.

- Um die automatische Eismaschine zu aktivieren, drücken Sie einmal die Taste . Das Licht über dem Symbol  leuchtet auf und zeigt an, dass die Eismaschine eingeschaltet wurde.

Ice Boost (Schnelles Eis)

Erhöht die Eisproduktion um bis zu 30 % und wird automatisch nach 24 Stunden wieder deaktiviert.

- Die Funktion „Ice Boost“ (Schnelles Eis) ist ausgeschaltet, wenn Sie die Eismaschine zum ersten Mal einschalten.
- Um sie zu aktivieren, drücken Sie die Taste . Das Licht über der Taste  leuchtet, wenn die Funktion „Ice Boost“ (Schnelles Eis) eingeschaltet ist.
- Um die Funktion „Ice Boost“ (Schnelles Eis) manuell zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste . Das Licht über der Taste  erlischt.
- Wenn Sie die Funktion „Ice Boost“ (Schnelles Eis) aktivieren, schaltet sich die Eismaschine automatisch ein.
- Wenn Sie die Eismaschine deaktivieren, wird die Funktion „Ice Boost“ (Schnelles Eis) automatisch deaktiviert.

Bottle Chill (Flaschenkühlung)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Getränke in 15 Minuten schnell abkühlen. Wann das Getränk kühl ist, hängt von der Flaschengröße ab. Wenn das Getränk noch nicht kühl genug ist, stellen Sie es erneut ins Gefrierfach und reaktivieren Sie die Funktion „Bottle Chill“ (Flaschenkühlung).

- Um sie zu aktivieren, drücken Sie die Taste . Das Licht über dem Symbol  leuchtet auf und zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist. Für Eis- und Wasser-Modelle: Das Symbol  leuchtet auf der **externen** Anzeige auf.
- Nach 15 Minuten erklingt ein Alarmton, um Sie daran zu erinnern, die Getränke aus dem Gefrierfach zu nehmen.

Ausschalten des Alarms – Modelle mit automatischer Eismaschine

Öffnen Sie die Tür des Frischkostfachs und drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld.

Ausschalten des Alarms – Eis- und Wasser-Modelle

Öffnen Sie die Tür des Frischkostfachs und drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld oder drücken Sie einmal die Taste  auf der **externen** Anzeige.

- Wenn die Funktion „Bottle Chill“ (Flaschenkühlung) deaktiviert ist, leuchtet das Licht über dem Symbol nicht und das Symbol wird auf der **externen** Anzeige (nur für Eis- und Wasser-Modelle) nicht angezeigt.

Temperatureinstellung

- Wenn Sie den Kühlschrank zum ersten Mal einschalten, kühlt das Kühlsystem automatisch alle Fächer auf die voreingestellte Temperatur herunter.
- Dies kann 2 - 3 Stunden dauern.
- Auf dem Bedienfeld können Sie die Temperatur der beiden Fächer unabhängig von der äußeren Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellen.
- Es wird empfohlen, den Betrieb des Geräts während der ersten 24 Stunden alle 4 Stunden zu überprüfen.
- Sollten Sie feststellen, dass der Kühlschrank nicht richtig kühlt, rufen Sie den Installateur oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker an, um zu überprüfen, dass das Gerät richtig funktioniert. Entnehmen Sie begrenzt haltbare Lebensmittel und legen Sie sie in einen anderen Kühl- oder Gefrierschrank, damit sie nicht verderben.


Einstellung der Temperatur im Frischkostfach

Wenn die Tür des Frischkostfachs geöffnet ist, leuchtet automatisch das Licht im Inneren. Eine Reihe von leuchtenden Lichtern zeigt die Temperatur des Fachs an.

- Um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie auf die Taste **+**. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Lichter.
- Um die Temperatur zu senken, drücken Sie **-**. Dadurch senkt sich die Anzahl der Lichter.
- Je weniger Lichter leuchten, desto niedriger ist die Temperatur des ausgewählten Fachs.

Einstellung der Temperatur des Gefrierfachs

- Drücken Sie einmal auf die Taste **□**, um das Licht im Gefrierfach einzuschalten.
- Um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie auf die Taste **+**. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Lichter.
- Um die Temperatur zu senken, drücken Sie **-**. Dadurch senkt sich die Anzahl der Lichter.
- Je weniger Lichter leuchten, desto niedriger ist die Temperatur des ausgewählten Fachs. Hinweis: Wenn Sie mehrmals auf die Taste **□** drücken, können Sie zwischen den Fächern hin- und herschalten. Wenn die Tür erneut geöffnet wird, kehrt das Bedienfeld automatisch zur Einstellung für das Frischkostfach zurück.
- Um allgemein im Haushalt verwendete Lebensmittel möglichst optimal aufzubewahren, wird empfohlen, die werkseitige Aufteilung des Kühlschranks beizubehalten. Eine Änderung der Position der Ablagen und Behälter hat nur wenig Auswirkungen auf die Effizienz der Kühlung.
- Bei den meisten gewöhnlichen Lebensmitteln ist die Werkseinstellung bereits die beste Aufteilung zur Aufbewahrung.



Türalarm

- Wenn die Tür zum Frischkostfach offensteht, erklingt nach 90 Sekunden der Türalarm. Wenn die Tür zum Gefrierfach offensteht, erklingt der Türalarm nach 60 Sekunden.
- Steht eine Tür weiterhin offen, ertönt 5 Minuten lang alle 30 Sekunden ein weiterer Warnton.
- Steht eine Tür länger als 5 Minuten offen, erklingt ein Dauerton und das Licht bzw. die Lichter im Fach gehen aus. Wenn Sie die Tür(en) schließen, geht der Alarm wieder aus.

Alarm Mute (Alarmstummschaltung)

- Um sie zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste .
- Das Licht über dem Symbol  leuchtet auf und zeigt an, dass die Funktion deaktiviert ist.
- Bleiben die Türen länger als 5 Minuten offen, gehen die Lichter im Fach aus und der normale Türalarm schaltet sich aus.
- Nach 20 Minuten wird die Funktion „Alarm Mute“ (Alarmstummschaltung) wieder deaktiviert.
- Um sie manuell zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die Taste .
- Durch Schließen der Tür wird die Funktion „Alarm Mute“ (Alarmstummschaltung) ebenfalls deaktiviert.

Stummschaltung der Tasten

Mit dieser Funktion können Sie alle Tasten stummschalten.

- Um sie zu aktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang die Taste .
- Auf dem Bedienfeld leuchtet das Symbol  auf.
- Sobald die Funktion „Stummschaltung der Tasten“ aktiviert ist, erklingt beim Drücken der Tasten kein Ton mehr.
- Die Türalarme und der Alarm „Bottle Chill“ (Flaschenkühlung) sind aber weiterhin eingeschaltet.
- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang auf die Taste . Das Symbol  hört auf zu leuchten.

Tastensperre

Mit der Funktion „Tastensperre“ können Sie die Tasten auf dem Bedienfeld sperren. Dies empfiehlt sich zum Reinigen des Geräts.

- Um sie zu aktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten  und .
- Auf dem Bedienfeld leuchtet das Symbol  auf.
- Wenn Sie auf eine Taste drücken, erklingen mehrere Pieptöne, die anzeigen, dass die Tasten gesperrt sind.
- Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten  und .
- Das Symbol  leuchtet nicht mehr.

Ruhemodus

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Anzeige, alle Alarmer und Lichter für 80 Stunden ausgeschaltet.

- Um den Ruhemodus zu aktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten ,  und .
- Auf dem Bedienfeld leuchtet das Symbol  auf.
- Um die Funktion manuell zu deaktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten ,  und .

Hinweis: Wenn Sie das Gerät ausschalten, während es sich im Ruhemodus befindet, geht es automatisch wieder in Betrieb, wenn Sie es einschalten.

Vor der Verwendung der Eis- und Wasser-Funktion oder der automatischen Eismaschine

- Achten Sie darauf, dass das Eis- und Wassersystem korrekt installiert ist. Befolgen Sie dazu die mitgelieferten Installationsanweisungen.
- Überprüfen Sie, dass der Kühlschrank eingeschaltet ist.
- Lassen Sie den Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 2 Stunden herunterkühlen.
- Befolgen Sie alle in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte zum Durchspülen der Schläuche, um sicherzustellen, dass der Wasserfilter optimal funktioniert.

Wasserspender (nur für Eis- und Wasser-Modelle)

Durchspülen des Wasserfiltersystems

- Drücken Sie gegen den Bügel des Wasserspenders, bis 4 Liter Wasser durchgelaufen sind.
 - Möglicherweise werden zusammen mit dem Wasser Kohlenstoffrückstände abgegeben. Dies ist vollkommen normal und ungefährlich.
- Warten Sie 4 Minuten und betätigen Sie den Wasserspender dann erneut.
- Lassen Sie noch einmal 4 Liter Wasser durchlaufen. Der Wasserspender kann jetzt verwendet werden.
- Möglicherweise tropft noch einige Tage nach der Installation Wasser aus dem Wasserspender, da noch die im System verbliebene Luft ausgestoßen wird.



Wasserspender

Wasserentnahme

- Der Wasserspender kann mit einer Hand bedient werden.
- Um Wasser zu entnehmen, drücken Sie leicht mit einem Glas oder Behälter gegen den Bügel des Wasserspenders.
- Um den Wasserfluss zu stoppen, ziehen Sie einfach das Glas heraus.
- Sie können den Wasserfluss nicht steigern, indem Sie fester gegen den Bügel drücken.


WICHTIG!

Um Geräteschäden oder Verletzungen zu vermeiden, nicht die Hand, den Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders stecken.

Wasserspender-Sperre

Die Wasserspender-Sperre befindet sich auf der **externen** Anzeige und kann aktiviert werden, damit kein Wasser mehr aus dem Wasserspender fließt. Dies wird empfohlen, wenn Sie die **externe** Anzeige reinigen oder kleine Kinder in der Nähe sind.

- Um die Wasserspender-Sperre zu aktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang auf die Taste . Das Licht über der Taste  leuchtet auf.
- Wenn Sie gegen den Bügel des Wasserspenders drücken, erklingen mehrere Pieptöne, die anzeigen, dass kein Wasser ausgegeben werden kann.
- Um die Wasserspender-Sperre zu deaktivieren, drücken Sie 4 Sekunden lang auf die Taste . Die LED über der Taste  leuchtet jetzt nicht mehr.




Wasserspender-Sperre

Automatische Eismaschine

Bevor Sie die automatische Eismaschine einschalten, muss der Wasserfilter installiert (siehe Installationsanleitung) und durchgespült werden, um etwaige Verunreinigungen oder eingeschlossene Luft aus dem Filtersystem zu entfernen.

- 1 Um die automatische Eismaschine zu aktivieren, drücken Sie einmal auf die Taste . Das Licht über dem Symbol  leuchtet auf und zeigt an, dass die Eismaschine eingeschaltet wurde.
- 2 Halten Sie die Tasten  und  4 Sekunden lang gemeinsam gedrückt und schließen Sie dann die Türen. Der Eisbehälter lässt das Wasser in den darunterstehenden Behälter aus. Der Eisbehälter leert sich erst, nachdem die Türen geschlossen wurden.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um Verschmutzungen aus dem Eisbehälter zu entfernen, die sich während der Herstellung oder des Transports angesammelt haben.
- 4 Lassen Sie das Wasser ab, trocknen Sie den Behälter und setzen Sie ihn wieder korrekt ein.
- 5 Wenn die Eismaschine eingeschaltet wird, haben die ersten Eiswürfel möglicherweise eine seltsame Färbung. Dies ist vollkommen normal und ungefährlich. Entsorgen Sie den ersten Behälter mit Eiswürfeln. Jetzt ist die Eismaschine einsatzbereit.
 - Bei Eis- und Wasser-Modellen funktioniert der Wasserfilter nach Ausgabe von zwei bis drei vollen Behältern mit Eiswürfeln optimal.
 - Bei Eis-Modellen funktioniert der Wasserfilter nach Ausgabe von vier bis fünf vollen Behältern mit Eiswürfeln optimal.



Einschalten der Eismaschine

Stellen Sie die Eismaschine aus, wenn:

- Die Wasserzufuhr für mehrere Stunden unterbrochen ist.
- Sie den Eiswürfelbehälter für längere Zeit herausnehmen wollen.
- Sie in Urlaub fahren.

Eisentnahme

Die automatische Eismaschine stellt je nach Temperatur im Gefrierfach und der Häufigkeit der Türöffnung etwa alle 3-4 Stunden acht Eiswürfel her.

- Der Eiswürfelbehälter ist mit gefiltertem Wasser gefüllt.
- Eiswürfel werden vom Eiswürfelbehälter in den darunterliegenden Aufbewahrungsbehälter ausgegeben.
- Es werden so lange Eiswürfel hergestellt, bis der Aufbewahrungsbehälter voll ist. Erst wenn Sie daraus Eiswürfel entnehmen, werden wieder neue Eiswürfel hergestellt.
- Wenn die Funktion „Ice Boost“ (Schnelles Eis) aktiviert ist, werden bis zu 30 % mehr Eiswürfel hergestellt. Diese Funktion wird automatisch nach 24 Stunden wieder deaktiviert.
- Wenn Sie besonders viel Eis benötigen, entnehmen Sie den Aufbewahrungsbehälter und lassen Sie das Eis in den oberen Gefrierfachbehälter fallen.
- Wenn Sie die ausgegebenen Eiswürfel mit der Schaufel einebnen, können Sie die Zahl der Eiswürfel noch weiter erhöhen.
- Wenn Sie nur selten Eis entnehmen, wirkt sich das negativ auf die Qualität der Eiswürfel aus. Leeren Sie regelmäßig den Aufbewahrungsbehälter und waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser aus. Trocknen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn wieder korrekt ein.

WICHTIG!

Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Auswurfmechanismus und stecken Sie Ihre Finger nicht in den Teil der Eismaschine, in dem das Eis produziert wird, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Wasserfilter

Das Wasser, das zum Eismachen verwendet wird, wird gefiltert, um Verunreinigungen zu beseitigen. Der Filter befindet sich an der Unterseite des Geräts. Tauschen Sie den Filtereinsatz alle 6 Monate aus.

- Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, erscheint das Filtersymbol  auf dem Bedienfeld.
- Ersatzfilter können Sie online auf fisherpaykel.com oder beim Kundendienst von Fisher & Paykel erwerben. Einzelheiten zum benötigten Filtereinsatz finden Sie auf dem auf dem Einsatz aufgedruckten Etikett. Eine Anleitung zum Einsatz des Ersatzfilters wird mit dem Filter mitgeliefert.

Um die Anzeige zurückzusetzen:

- Drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten  und .
- Daraufhin erlischt das Symbol  auf dem Bedienfeld.

WICHTIG!

- **Es wird empfohlen, den Wasserfilter bei der ersten Installation des Geräts einzusetzen.**
- **Das Symbol nicht zurücksetzen, bevor der Filter ausgewechselt wurde. Ansonsten kann die Filteranzeige fehlerhaft sein.**

Filtersymbol deaktivieren:

Wenn kein Filter eingesetzt ist, können Sie das Filtersymbol deaktivieren.

- Um das Filtersymbol auszuschalten, drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten ,  und .
- Das Symbol  leuchtet einmal auf der internen und externen Anzeige auf.
- Um das Filtersymbol wieder einzuschalten, drücken Sie 4 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten ,  und .
- Das Symbol  leuchtet zweimal auf dem Bedienfeld und der externen Anzeige auf.

Gehäuse

Außentüren aus Edelstahl

- Reinigen Sie die Außentüren mit einem in warmem Wasser aufgelösten flüssigen Spülmittel und einem weichen Tuch.
- Die Türen mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Verwenden Sie KEINE Edelstahlreiniger oder Lösungsmittel, die die Oberfläche angreifen könnten.

Andere Oberflächen

- Reinigen Sie alle anderen Außenflächen mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel und einem weichen Tuch.
- Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Bei maßgeschneiderten Türverkleidungen befolgen Sie bitte die Reinigungsanleitung des Herstellers.

Türdichtung


Es wird empfohlen, die magnetische Türdichtung alle drei Monate mit einer Zahnbürste und einem in warmem Wasser aufgelösten Spülmittel zu reinigen.

Externe Anzeige und Wasserspender (nur für Eis- und Wasser-Modelle)

Aktivieren Sie die Wasserspenderperre, um zu verhindern, dass während des Reinigens Wasser austritt (siehe Abschnitt „Wasserspenderperre“). Bügel und Fach des Wasserspenders mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen.

Auffangschale (nur für Eis- und Wasser-Modelle)

- Um die Auffangschale zu reinigen, entnehmen Sie sie aus dem Fach des Wasserspenders (**A**).
- Ziehen Sie die beiden Hälften der Schale auseinander (**B**).
- Reinigen Sie sie mit einem in warmem Wasser aufgelösten Spülmittel und einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Stecken Sie die beiden Hälften wieder zusammen.
- Auffangschale wieder in das Fach des Wasserspenders einsetzen.



Reinigung der Auffangschale

Blende und Filter der Sockelleiste

Das Gerät verfügt über eine Sockelleistenblende und einen Filter, um die internen Geräteteile zu schützen. Es wird empfohlen, Blende und Filter zu reinigen, wenn Sie auch den Filtereinsatz austauschen (alle 6 Monate).

WICHTIG!

- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der Belüftung frei sind, indem Sie regelmäßig den Boden vor dem Gerät saugen. Dadurch wird eine optimale Betriebsleistung des Geräts gewährleistet.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, vor allem wenn sich in Ihrer Wohnung schnell Staub bildet oder Sie ein Haustier haben, das Haare verliert.


Nur für die Modelle RS80 und RS90

Zum Reinigen von Blende und Filter der Sockelleiste

- ① Entfernen Sie die Sockelleistenblende, indem Sie mit zwei Fingern links und rechts in die quadratischen Öffnungen der Blende greifen. Ziehen Sie die Blende heraus (**A**).
- ② Um den Sockelleistenfilter zu entfernen, greifen Sie mit zwei Fingern links und rechts in die quadratischen Öffnungen des Filters. Ziehen Sie den Filter heraus (**B**).
- ③ Reinigen Sie die beiden Teile mit einem in warmem Wasser aufgelösten Spülmittel und einem weichen, fusselfreien Tuch.
- ④ Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Wiedereinsetzen von Filter und Blende der Sockelleiste

- ⑤ Um den Sockelleistenfilter wieder einzusetzen, setzen Sie die Laschen des Filters auf die Schienen und drücken Sie ihn nach hinten, bis sie einrasten (**C**).
- ⑥ Um die Sockelleistenblende wieder einzusetzen, achten Sie darauf, dass die Abstandshalter an der Innenseite der Sockelleiste in der richtigen Position sind. Setzen Sie die Sicherungshaken auf und drücken Sie die Blende fest auf die Sockelleiste, bis sie einrastet (**D**).




Nur für die Modelle RS9120W

Zum Reinigen von Blende und Filter der Sockelleiste:


- 1 Entfernen Sie den Luftstromteiler, indem Sie ihn zu sich herausziehen (**A**).
- 2 Um die obere Sockelleistenblende zu entfernen, greifen Sie mit zwei Fingern links und rechts in die quadratischen Öffnungen der Blende. Ziehen Sie die Blende heraus (**B**).
- 3 Um den Sockelleistenfilter zu entfernen, greifen Sie mit zwei Fingern links und rechts in die quadratischen Öffnungen des Filters. Ziehen Sie den Filter heraus. Konsultieren Sie dazu die Zeichnung „Entfernen und Wiedereinsetzen des Sockelleistenfilters“.
- 4 Reinigen Sie die beiden Teile mit einem in warmem Wasser aufgelösten Spülmittel und einem weichen, fusselfreien Tuch.
- 5 Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Wiedereinsetzen von Filter und Blende der Sockelleiste:


- 6 Um den Sockelleistenfilter wieder einzusetzen, setzen Sie die Laschen des Filters auf die Schienen und drücken Sie ihn nach hinten, bis sie einrasten.
- 7 Um die Sockelleistenblende wieder einzusetzen, setzen Sie die Sicherungshaken auf und drücken Sie die Blende fest auf die Sockelleiste, bis sie einrastet (**C**).
- 8 Um den Luftstromteiler wieder einzusetzen, setzen Sie ihn unter der Blendenanzeige an und schieben Sie sie auf die unteren Lamellen der Blende (**D**).




Entfernen des Luftstromteilers



Entfernen der oberen Sockelleistenblende



Wiedereinsetzen der oberen Sockelleistenblende



Wiedereinsetzen des Luftstromteilers

Innen

- Das Innere des Kühlschranks sollte stets sauber sein, damit die Lebensmittel nicht verunreinigt werden.
- Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach der Art und Menge der Lebensmittel (idealerweise alle 1 bis 2 Wochen).
- Am besten leeren Sie zum Reinigen den Kühlschrank aus und entnehmen alle Glaseinlagen, Türfächer und Aufbewahrungsbehälter.
- Verwenden Sie an keinem Teil des Geräts scharfe Chemikalien, Scheuer-, Bleich- oder Lösungsmittel, Ammoniak, Chlor, Waschmittelkonzentrat oder Scheuerschwämme. Manche dieser Chemikalien können zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Reinigen Sie alle Oberflächen mit einem in warmem Wasser aufgelösten flüssigen Spülmittel und einem weichen Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Glasablagen

- Reinigen Sie sie mit einem in warmem Wasser aufgelösten Spülmittel und einem weichen, fusselfreien Tuch.
 - Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.
- ① Um die Glasablagen zu entnehmen, greifen Sie mit beiden Händen fest an Vorder- und Hinterkante.
 - ② Drücken Sie die Ablage senkrecht nach oben, um sie aus der hinteren Haltevorrichtung zu schieben.
 - ③ Ziehen Sie die Ablage zu sich heraus.

Halterungen für einzelne Flaschen

- Reinigen Sie sie mit einem in warmem Wasser aufgelösten Spülmittel und einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

System zur Luftfeuchteinstellung

- Für die Reinigung der Glaseinlage über dem Behälter für Obst und Gemüse wird empfohlen, nur in warmem Wasser aufgelöstes flüssiges Spülmittel zu verwenden.
- Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Zum Reinigen des Deckels zur Regelung der Luftfeuchtigkeit, der an der Unterseite der Glasablage angebracht ist, müssen Sie die Einzelteile nicht auseinanderbauen.
- Reinigen Sie den Deckel, indem Sie die Einkerbungen mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen.

Obst- und Gemüsebehälter und kleiner Behälter

Verwenden Sie zur Reinigung in warmem Wasser aufgelöstes Spülmittel und ein weiches, fusselfreies Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

- ① Ziehen Sie den Behälter auf der Führungsleiste heraus und entnehmen Sie den Inhalt.
- ② Um den Behälter herauszuziehen, greifen Sie ihn an beiden Seiten an der Ecke und drücken Sie ihn fest nach oben, um ihn aus der Halterung zu nehmen.
- ③ Ziehen Sie den Behälter zu sich heraus. Die Führungsleisten wieder in den Kühlschrank zurückschieben.
- ④ Um den Behälter wiedereinzusetzen, ziehen Sie die Führungsleisten heraus und setzen Sie ihn auf.
- ⑤ Drücken Sie den Behälter vorsichtig auf die Führungsleisten, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass die Halterung auf den Führungsleisten eingerastet ist.

WICHTIG!

Die Führungsleisten werden bei der Herstellung geschmiert, damit sich die Behälter leicht öffnen und schließen lassen. Sie müssen nicht erneut geschmiert werden. Entfernen Sie das Schmierfett nicht von den Führungsleisten, damit sie sich möglichst geschmeidig bewegen lassen. Führungsleisten nicht in Wasser tauchen.

Gefrierfachbehälter und Auffangschale

Sie müssen die Behälter und die Auffangschale zum Reinigen nicht aus dem Gefrierfach nehmen. Wischen Sie sie einfach mit einem weichen, fusselfreien Tuch aus.

Eisbehälter

- Es wird empfohlen, den Eisbehälter regelmäßig zu reinigen und alte Eiswürfel regelmäßig vom Boden des oder der Behälter zu entfernen. Die Einzelteile der Eismaschine müssen nicht gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich in warmem Wasser aufgelöstes Spülmittel und ein weiches, fusselfreies Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.
- Achten Sie darauf, dass sich die Eisschaufel immer vorn im Behälter befindet.
- Es wird empfohlen, die Eismaschine auszuschalten, wenn Sie in Urlaub fahren. Siehe Abschnitt ‚Automatische Eismaschine‘.
- Schalten Sie bei Ihrer Rückkehr die Eismaschine wieder ein und entsorgen Sie den ersten vollen Behälter mit Eiswürfeln. Siehe Abschnitt „Automatische Eismaschine“.

Urlaub

Lassen Sie den Kühlschrank eingeschaltet, wenn Sie in Urlaub fahren.

Für Eis- und Wasser-Modelle

- Schalten Sie die Eismaschine auf dem Bedienfeld aus.
- Schalten Sie die Wasserversorgung des Kühlschranks ab.
- Schalten Sie bei Ihrer Rückkehr die Wasserversorgung des Kühlschranks wieder an.
- Spülen Sie das System mit 4 Litern Wasser durch, damit der Tank wieder mit frischem Wasser gefüllt ist.
- Schalten Sie die Eismaschine ein.
- Entsorgen Sie den ersten Behälter mit Eiswürfeln.

Optimale Lebensmittelaufbewahrung

- Bewahren Sie nur qualitativ hochwertige frische Lebensmittel in Ihrem Gerät auf.
- Legen Sie leicht verderbliche Lebensmittel gleich nach dem Einkauf in den Kühlschrank. Bei Zimmertemperatur verderben Lebensmittel schneller und es kann zu gesundheitsschädlichem mikrobiellem Wachstum kommen.
- Lebensmittel wie Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte sollten in einer geeigneten Verpackung möglichst luftdicht verpackt sein, um Austrocknen, Verfärbung, Geschmacksverlust oder Geruchsübertragung zu vermeiden.
 - Es wird empfohlen, diese Lebensmittel auf der unteren Einlage oder in einem der Behälter aufzubewahren, um zu vermeiden, dass sie auf andere Lebensmittel tropfen oder es zu Kreuzkontaminationen kommt.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel oder Getränke erst ausreichend abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Heiße Gegenstände können dazu führen, dass andere Lebensmittel im Kühlschrank zu warm werden. Außerdem können luftdicht verpackte Lebensmittel schwitzen oder kondensieren, was möglichst vermieden werden sollte.
- Getränke können Sie am besten stehend in den Türfächern oder auf den mitgelieferten Flaschengestellen aufbewahren.
- Achten Sie darauf, rohe und gekochte Lebensmittel getrennt aufzubewahren, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Verzehren Sie die Lebensmittel innerhalb der empfohlenen Aufbewahrungszeit. Lebensmittel sofort entfernen, wenn sie anfangen zu verderben.
- Lassen Sie die Tür so wenig wie möglich geöffnet, um im Kühlschrank eine optimale Temperatur zu halten.
- Wenn Sie Lebensmittel ins Gefrierfach legen, z. B. nach einem größeren Einkauf, wird empfohlen, die Funktion „Fast Freeze“ (Schnelles Einfrieren) zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lebensmittel in kurzer Zeit eingefroren sind, sodass sie besonders frisch bleiben und sich ihre Haltbarkeit erhöht.
- Wenn Sie Lebensmittel bei Temperaturen aufbewahren, die nicht den empfohlenen Einstellungen entsprechen, kann dies die Haltbarkeit beeinträchtigen.

Aufbewahrungsorte im Kühlschrank

- Milchprodukte wie Butter oder Käse können Sie am besten im abgedeckten Türfach aufbewahren, um Geruchsübertragung auf oder von anderen Lebensmitteln zu vermeiden.
- Eier sollten im Karton aufbewahrt werden, um zu vermeiden, dass sie durch die poröse Schale andere Gerüche annehmen.

Aufbewahrungsorte im Gefrierfach

- Es wird empfohlen, kohlenstoffhaltige Getränke nur zur Nutzung der Funktion „Bottle Chill“ (Flaschenkühlung) ins Gefrierfach zu legen.
 - Keine kohlenstoffhaltigen Getränke im Gefrierfach aufbewahren, ohne diese Funktion zu aktivieren. Wenn Getränke über längere Zeit im Gefrierfach verbleiben, können sie gefrieren und die Flasche oder Dose platzen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Luft in der Verpackung befindet, um die Bildung von Eiskristallen und Gefrierbrand zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, Lebensmittel im Kühlschrank aufzutauen, damit Frische und Qualität erhalten bleiben. Teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern umgehend verarbeiten.

Fehlermeldungen

- Zählen Sie, wie oft der Piepton erklingt, während das Frischkostfach geöffnet ist.
- Notieren Sie die Zahl und die Temperaturanzeige auf dem internen Bedienfeld und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um den Fehler beheben zu lassen. Gehen Sie dazu auf die Website fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie unser Kundendienstzentrum.
- Um den Fehleralarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem **internen** Bedienfeld.

Normale Kühlschranksgeräusche

ActiveSmart™-Kühlschränke wurden für herausragende Energieeffizienz und Kühlleistung entwickelt. Aus diesem Grund klingen sie möglicherweise anders als Ihr bisheriges Gerät.

Normale Betriebsgeräusche:

- **Luftstrom der Kühlung.** ActiveSmart™-Kühlschränke verfügen über Ventilatoren, die je nach Bedarf ihre Geschwindigkeit ändern. In Kühlperioden, z. B. bei häufigem Öffnen der Türen, sorgen die Ventilatoren für die Zirkulation der kalten Luft in Kühlschrank und Gefrierfach, sodass ein Luftstrom zu hören ist. Dies ist völlig normal.
- **Knackende oder knallende Geräusche.** Diese können während des Abtauens von Lebensmitteln auftreten.
- **Geräusch von fließendem Wasser.** Hierbei handelt es sich um das flüssige Kühlmittel, das blubbernde oder gurgelnde Geräusche macht.
- **Ein hörbares Rauschen, wenn die Tür des Gefrierfachs geschlossen wird.** Dieses Geräusch entsteht durch den Druckunterschied zwischen der warmen Luft, die in den Kühlschrank eingedrungen ist und sich schlagartig abgekühlt hat, und dem Luftdruck außerhalb des Kühlschranks.
- **Summende Geräusche.** Sie kommen vom Kompressor und sind vollkommen normal.
- **Geräusche an den Dichtungen.** Treten im Laufe der Zeit auf, wenn sich Staub und/oder Schmutz abgelagert hat. Siehe Abschnitt ‚Reinigung‘.
- **Geräusche an Eismaschine und Wasserspender:**
 - Motorengeräusch (leises Brummen).
 - Fließendes Wasser, wenn sich die Eismaschine und/oder der Wassertank mit Wasser füllt.
 - Öffnen und Schließen des Wasserventils (Rauschen).
 - Geräusch von der Auffangschale (Knacken).
 - Eis, das in den Behälter fällt (Klackern).
- **Andere Geräusche können aus folgenden Gründen auftreten:**
 - Kühlschrank steht uneben
 - Boden ist uneben oder instabil
 - Klappernde Flaschen oder Gläser auf den Einsätzen

FEHLERBEHEBUNG

Sollten Schwierigkeiten mit dem Gerät auftreten, überprüfen Sie bitte die folgende Liste, bevor Sie einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker oder das Kundenzentrum kontaktieren.

Einzelteile und Zubehör können Sie im Kundenzentrum von Fisher & Paykel oder online unter fisherpaykel.com erwerben (dieser Service ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar).

Alle Modelle

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Gerät funktioniert nicht	Kein Strom an der Steckdose.	Überprüfen Sie, dass der Netzstecker richtig eingesteckt und das Gerät eingeschaltet ist. Ein anderes Gerät an derselben Steckdose ausprobieren. Sicherung überprüfen.
	Kein Licht	Licht funktioniert nicht. Das Licht kann nicht vom Benutzer repariert werden. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.
	Kühlschrank funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, dass der Kühlschrank an der Wand oder am Trennschalter angeschlossen ist.
Motor läuft sehr lange	Heißes Wetter.	Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
	Häufiges Türöffnen.	
	Kürzlich große Mengen an Lebensmitteln eingeräumt.	Siehe Abschnitt ‚Betriebsanweisungen‘.
	Temperatur zu niedrig eingestellt.	Türen nicht dicht. Überprüfen Sie, dass das Gerät gerade steht und die Dichtungen sauber sind. Siehe Abschnitt „Reinigung“.
Lagerfächer zu warm	Falsche Temperatureinstellung.	Siehe Abschnitt ‚Betriebsanweisungen‘.
	Häufiges Türöffnen.	Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
	Kürzlich große Mengen an Lebensmitteln eingeräumt.	
Lebensmittel gefrieren im Kühlschrankfach	Falsche Temperatureinstellung.	Siehe Abschnitt ‚Betriebsanweisungen‘.
	Lebensmittel direkt von Luftaustritt gelagert.	Kälteempfindliche Lebensmittel nicht hinten in der Mitte der Ablage lagern.
Ungewöhnliche Geräusche	Gerät instabil oder uneben.	Siehe Handbuch „Installationsanweisungen“.
	Gefrierfach taut ab.	Dies ist völlig normal.

FEHLERBEHEBUNG

Alle Modelle		
PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Fehleralarm erklingt, wenn die Tür zum Frischkostfach geöffnet wird		Zählen Sie, wie oft der Piepton erklingt, sowie die Zahl und Reihenfolge der Lichter zur Temperaturanzeige auf dem internen Bedienfeld. Kundenzentrum kontaktieren.
Wasser in den Gemüsebehältern	Obst und Gemüse produzieren Kondenswasser.	Ein wenig Kondenswasser ist für die Lagerung von Obst und Gemüse von Vorteil. Wasser mit einem Tuch auswischen.
Gehäuse des Kühlschranks ist warm	Dies ist völlig normal.	
Kondenswasser auf Gehäuse von Kühlschrank/ Gefrierfach	Bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich.	Trocken wischen.
Kondenswasser im Gefrierfach	Häufiges oder längeres Türöffnen. Türdichtung undicht.	Tür möglichst selten öffnen. Dichtung muss flach und fest anliegen.
	Bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich.	Trocken wischen.
Schale/Behälter gleitet nicht gleichmäßig	Verpackung eingeklemmt.	Überprüfen Sie, ob Verpackungen oder Lebensmittel hinter der Schale oder dem Behälter eingeklemmt sind.
Eiswürfel haben unangenehmen Geschmack	Nicht luftdicht verpackte Lebensmittel können Geschmack/Geruch übertragen.	Eiswürfel entsorgen und Eisbehälter reinigen. Siehe Abschnitt ‚Reinigung‘. Stark riechende Lebensmittel einwickeln oder abdecken.
Geräusche an den Dichtungen	Können durch abgelagerten Staub und/oder Schmutz auftreten.	Siehe Abschnitt ‚Reinigung‘.
Tür schließt nicht	Türöffnung ist durch einen Gegenstand versperrt.	Gegenstand entfernen.

FEHLERBEHEBUNG

Nur für Eis- und Wasser-Modelle

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Automatische Eismaschine funktioniert nicht	Eismaschine ist nicht eingeschaltet.	Eismaschine einschalten, siehe Abschnitt ‚Automatische Eismaschine‘.
	Wasserversorgung abgeschaltet oder nicht angeschlossen.	Wasserversorgung anschließen.
	Gefrierfach funktioniert nicht.	Kundenzentrum kontaktieren.
	Wasserdruck zu niedrig.	Wasserdruck kontrollieren.
	Wasserschlauch geknickt/ eingeklemmt.	Wasserschlauch überprüfen.
	Filter verstopft.	Filter muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Eiswürfel haben unangenehmen Geschmack	Nicht luftdicht verpackte Lebensmittel können Geschmack/Geruch übertragen.	Eiswürfel entsorgen und Eisbehälter reinigen. Siehe Abschnitt ‚Reinigung‘.
	Zufließendes Wasser hat seltsamen Geschmack.	Stark riechende Lebensmittel einwickeln oder abdecken. Ersatzfilter können Sie online auf fisherpaykel.com oder beim Kundendienst von Fisher & Paykel erwerben.
Eiswürfel gefrieren langsam	Tür steht möglicherweise offen.	Tür schließen.
	Gefrierfach zu warm.	Temperatur niedriger einstellen (Siehe Abschnitt ‚Betriebsanweisungen‘).
Zu kleine Eiswürfel	Niedriger Wasserdruck.	Wasserdruck kontrollieren.
	Filter blockiert.	Filtereinsatz austauschen. Ersatzfilter können Sie online auf fisherpaykel.com oder beim Kundendienst von Fisher & Paykel erwerben. Eine Anleitung zum Einsatz des Ersatzfilters wird mit dem Filter mitgeliefert.
Eis feucht/ verklumpt	Tür zum Gefrierfach steht lange offen.	Leicht auf das Eis klopfen oder bei großen Klumpen Eisbehälter leeren und neues Eis herstellen lassen.
	Hohe Umgebungstemperatur.	
	Eisbehälter war längere Zeit nicht im Gefrierfach.	
	Eis kann mit der Zeit verklumpen.	

FEHLERBEHEBUNG

Nur für Eis- und Wasser-Modelle

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Wasser hat seltsamen Geschmack/ Geruch	Kühlschrank wurde längere Zeit nicht benutzt.	Wasserfiltersystem durchspülen. Spülen Sie das System mit 4 Litern Wasser durch, damit der Tank wieder mit frischem Wasser gefüllt ist.
Schlechte Qualität des zufließenden Wassers	Kühlschrank wurde längere Zeit nicht benutzt.	Wasserfiltersystem durchspülen. Spülen Sie das System mit 4 Litern Wasser durch, damit der Tank wieder mit frischem Wasser gefüllt ist.
Wasserspender funktioniert nicht.	Wasserversorgung abgeschaltet oder nicht angeschlossen.	Wasser einschalten.
	Wasserversorgung möglicherweise blockiert.	Schläuche auf Knicke oder Lecks überprüfen.
	Bei der Erstinstallation befindet sich möglicherweise Luft im System.	Zum Entfernen der Luft 4 Liter Wasser durch den Wasserspender laufen lassen.
	Der Filter ist möglicherweise verstopft und muss ausgetauscht werden.	Filtereinsatz austauschen. Ersatzfilter können Sie online auf fisherpaykel.com oder beim Kundendienst von Fisher & Paykel erwerben.
Wasser im ersten Glas ist warm	Wasserspender wurde längere Zeit nicht benutzt.	Das erste entnommene Glas Wasser wegschütten.
	Tank wurde kürzlich aufgebraucht.	Wasser abkühlen lassen.
Tropfen fließen über Tropfenfänger	Luft im Tank.	Wasserfiltersystem durchspülen.
	Neuer Filter installiert.	4 Liter Wasser durchspülen und anschließend den Wasserspender 2 Minuten lang nicht betätigen. Noch einmal 4 Liter Wasser durchspülen. Dadurch wird die in Wassertank und Filtersystem eingeschlossene Luft entfernt.
Verlangsamter Wasserfluss	Filtereinsatz verstopft. Überprüfen, ob das Filtersymbol aufleuchtet. Knick im Wasserschlauch.	Filtereinsatz austauschen. Ersatzfilter können Sie online auf fisherpaykel.com oder beim Kundendienst von Fisher & Paykel erwerben.
Eisbildung im Gefrierfach	Tür zum Gefrierfach schließt nicht.	Gefrierfach umpacken, bis die Tür schließt. Türdichtung überprüfen und reinigen.
Geräusche an der Eismaschine	Normaler Betrieb.	Siehe Abschnitt ‚Warnmeldungen und Töne‘.
Zu kleine oder zu große Eiswürfel	Zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck.	Wasserdruck kontrollieren.

WEEE-RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE

EU Dieses Gerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Indem Sie dieses Gerät korrekt entsorgen, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Dies kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Serienschild bzw. in den mitgelieferten Dokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden kann. Es muss an die für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zuständige Sammelstelle gebracht werden. Die Entsorgung des Geräts muss gemäß den lokalen Umweltschutzvorschriften zur Abfallentsorgung erfolgen, wobei sichergestellt werden muss, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Für weitere Einzelheiten zu Umgang und Recycling dieses Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde Ihres Ortes, den Entsorgungsdienstleister oder den Fisher & Paykel-Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Einzelheiten zur Gewährleistung des Herstellers und Kontaktadressen für Wartungsarbeiten finden Sie im mitgelieferten Handbuch „Service und Gewährleistung“.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Einzelteile erhalten Sie im Kundenzentrum von Fisher & Paykel. Einzelteile sind für alle Kühlschränke von Fisher & Paykel für mindestens 10 Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Stadt _____

Bundesland _____

Postleitzahl _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Änderungen vorbehalten.

Die Produktspezifikationen in dieser Anleitung beziehen sich auf die Geräte und Modelle zum Zeitpunkt der Auslieferung. Änderungen der technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Die aktuellsten Informationen zu Modellen und Spezifikationen für Ihr Land finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Fisher & Paykel-Händler.

866574A 01.21